

---

**XD**COLLECTION

# Беспроводная колонка Funk



---

## Русский

Поздравляем вас с приобретением беспроводной колонки Funk! Насладитесь любимой музыкой, используя портативную bluetooth колонку Funk. Пожалуйста, ознакомьтесь с данной инструкцией для обеспечения правильного использования устройства.

### Схема устройства:



1. Уменьшение звука / Предыдущий трек
2. Кнопка питания
3. Увеличение звука / Следующий трек
4. USB вход
5. AUX вход
6. Световой индикатор (BT)

### Зарядка колонки:

Полностью заряжается за 2 часа. Одного заряда хватает на 4 часа бесперывного прослушивания музыки на максимальной громкости.

1. Подключите устройство к воткнутому в сеть USB кабелю.
  2. Колонка заряжается, когда световой индикатор горит красным.
  3. Световой индикатор погаснет/выключится, когда устройство полностью зарядится.
-

---

## **Подключение**

Нажмите и удерживайте кнопку включения в течение 3 секунд. Как только световой индикатор начнет мигать синим цветом, устройство будет готово для подключения. Включите режим Bluetooth на вашем мобильном телефоне, среди доступных устройств найдите «FUNK Wireless Speaker» и подключитесь. Соединение произойдет автоматически. В случае успешного подключения, световой индикатор будет постоянно гореть синим цветом.

Если вы хотите прослушать музыку через AUX кабель, сделайте следующее: воткните AUX кабель в колонку и в свое мобильное устройство. Наслаждайтесь музыкой!

## **Основные характеристики:**

Имя устройства: "FUNK wireless Speaker"

Отношение сигнал/шум : <80дБ

Размер динамика: 45мм

Мощность при выходе: 5В

Частота диапазона: 150Гц - 15КГц

Емкость аккумулятора: 1200 мАч

Версия Bluetooth: V4.2

Время необходимое для полной зарядки: 2 часа

Время проигрывания на одном заряде: около 4 часов

Дальность работы: 10 метров

## **Меры предосторожности при работе с колонкой:**

1. НЕ БРОСАЙТЕ, НЕ НАЖИМАЙТЕ С УСИЛИЕМ НА ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ, НЕ СТАВЬТЕ ТЯЖЕЛЫЕ ПРЕДМЕТЫ НА КОЛОНКУ.
  2. Не пытайтесь починить, разобрать или вскрыть устройство. Внутри него нет частей для самостоятельной настройки пользователем.
  3. Это не игрушка, устройство не предназначено для использования детьми до 7 лет. Внимательно следите за детьми до 7 лет во время использования колонки в их непосредственной близости.
  4. Храните колонку в сухом месте, вдали от влаги и пыли, не подвергайте воздействию высокой температуры.
  5. Храните колонку вдали от источников тепла.
-